




- Deichsel mit Höhenverstellung auf Größe des Beschäftigten einstellen und abklappbare Deichsel verriegeln ①. Sicherheitsabstand des Bediener  $\geq 0,90$  m.
- Schutzkorb bzw. Abdeckung auf ordnungsgemäße Befestigung überprüfen.

- Maschine stets mit beiden Händen führen.
- Mit möglichst geringer Drehzahl vorglätten.
- Im Gefahrenbereich der Glättmaschine dürfen sich während des Betriebes keine Personen aufhalten ②.
- Glättflügel während des Betriebes nur vom Handgriff an der Führungsdeichsel aus verstellen. Anderenfalls Antrieb stillsetzen.



- Glättmaschine nicht auf dem zu glättenden Material abstellen.
- Transport der Glättmaschine nur an den dafür vorgesehenen Handgriffen bzw. Anschlagösen für Hebezeugbetrieb vornehmen ③. Glättflügel bzw. -teller und andere Maschinenteile gegen Herabfallen sichern.

### Zusätzliche Hinweise für Glättmaschinen mit Verbrennungsmotoren

- Glättmaschinen mit Verbrennungsmotoren ohne Katalysator dürfen in geschlossenen Räumen aufgrund der Vergiftungsgefahr nicht eingesetzt werden. Stattdessen sind Glättmaschinen mit Verbrennungsmotoren und Katalysator, Glättmaschinen mit Elektromotor oder Glättmaschinen mit Gasantrieb zu verwenden.
- Beim Anlassen die Führungsdeichsel mit einer Hand festhalten.
- Nicht mit eingerasteter Sicherheitsschaltung arbeiten.
- Motor nicht im Schlupfbereich der Fliehkraftkupplung arbeiten lassen.
- Auswechseln der Glättflügel bzw. -teller nur bei Stillstand des Antriebsmotors ④.
- Gehörschutz benutzen ⑤.

### Vorsorgeuntersuchungen

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung veranlassen (Pflichtuntersuchungen) oder anbieten (Angebotsuntersuchungen). Hierzu Beratung durch den Betriebsarzt.

### Zusätzliche Hinweise für Glättmaschinen mit Elektromotoren

- Glättmaschinen nur über besondere Speisepunkte mit Schutzmaßnahme anschließen, z.B. Baustromverteiler mit FI-Schutzeinrichtung (RCD).
- Vor Beginn der Glättarbeiten Drehrichtung der Werkzeuge prüfen.
- Vor Auswechseln der Glättflügel bzw. -teller Netzstecker ziehen.
- Elektrische Reparaturen nur von Elektrofachkräften ausführen lassen.

### Weitere Informationen:

Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge  
BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“  
BGR 194 „Benutzung von Gehörschutz“  
Betriebssicherheitsverordnung